

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : MASTER / MOVANO / NV400 L3H2



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2,3 & 4), puis vissez.

1



Placez & vissez les trois parties du Plancher 26 vis 4x25

2



Placez & vissez les deux parties du Côté AR Gauche 21 vis 4x30

3



Placez & vissez le côté AV gauche 11 vis 4x30

4



Placez et vissez les deux parties du Côté AR Droit 21 vis 4x30

5



Placez & vissez la partie haute de la Porte latérale 6 vis 4x30

6



Placez & vissez la partie centrale de La porte latérale 4 vis 4x30

7



Placez & vissez la partie basse de La porte latérale 10 vis 4x30

8



Placez & vissez le passage de roue Gauche 7 vis 4x30

9



Placez & vissez le passage de roue Droit 7 vis 4x30

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : MASTER / MOVANO / NV400 L3H2

10



Votre Kit Utilitaire est posé!

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : MASTER / MOVANO / NV400 L3H2

Capuchons de finition



Portes arrière



Arrêt de charges



Plafond



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.